



Паводок. Дезинфекция надворных туалетов

Выгребные ямы (туалеты) необходимо обрабатывать с применением химических препаратов. Обработка проводится путем заливки дезинфекционных средств.

Подлежат использованию любые **хлорсодержащие средства** как в сухом виде, так и в растворе (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, хлорамин, хлорная известь, гипохлорит кальция нейтральный (НГК), сульфохлорантин и другие).

Приготовление дезинфекционного раствора проводится **в соответствии с методическими рекомендациями** по применению дезинфекционного препарата, при этом концентрация раствора должна быть **не менее 5%** по активному хлору.

Например, **для приготовления 5% рабочего раствора** хлорамина необходимо взять 2500 грамм хлорамина и развести в 10 литрах воды. Залить содержимое выгребной ямы (туалета) из расчета 2 литра рабочего раствора на 1 кв. метр нечистот.



При применении **сухих порошкообразных хлорсодержащих препаратов** следует засыпать нечистоты из расчета 200 грамм препарата на 1 килограмм нечистот. То есть на одну надворную установку использовать примерно 1-2 кг средства. Также можно обработать 10% раствором хлорной извести или извести белильной термостойкой, 5% раствором НГК или 7% раствором ГКТ. Норма расхода - 500 мл/кв. метр, время воздействия 1 час.

Помните! Все работы с применением химических препаратов следует проводить с соблюдением мер предосторожности.

Меры безопасности при проведении дезинфекционных работ:

- К работе **не допускаются** лица моложе 18 лет, с аллергическими заболеваниями и с повышенной чувствительностью к хлорсодержащим средствам.
- Все работы с растворами средств необходимо проводить **с защитой кожи рук** резиновыми перчатками.
- Работы с растворами способом орошения следует проводить **с защитой органов дыхания** универсальными респираторами типа РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки В и глаз - герметичными очками.
- Все виды обработок необходимо проводить **в отсутствие детей**.
- Обработанные помещения проветривать в течение 15-30 минут.